

**On/off-painike (vasen ylänurkka)**

Laite asetetaan päälle/pois painamalla tätä painiketta n. 3 sekuntia. Ruudulle tulee perusnäyttötila.

Puhaltimen nopeus-painike (vasen alanurkka)

Puhaltimen nopeuden voi valita tällä painikkeella asetuksiin 1-2-3 tai Auto. Kun haluttu puhallinasetus on valittu, ei tarvitse painaa mitään painiketta, sillä näyttö palautuu automaattisesti perusnäyttötilaan ja tallettaa valitun asetuksen. Jos valitset Auto-asetuksen, määräytyy puhallinnopeus automaattisesti asetetun ja todellisen lämpötilan erotuksen perusteella. Mitä suurempi on erotus, sitä suurempi on puhallinnopeus.

Toimintatila (oikea ylänurkka)

Voit valita tällä painikkeella laitteen toimintatilan. Maakylmäsovelluksessa se on oltava "Cooling" eli viilennys (lumihiutaleen kuva).

Lämpötilan säätö

Huoneen haluttu lämpötila säädetään painamalla ensin tätä painiketta ja sen jälkeen muuttamalla lämpötilan arvoa "on/off" tai "puhaltimen nopeus" -painikkeilla. Haluttu lämpötila näkyy ruudun vasemmassa alakulmassa talon kuvan vieressä.

Economy toiminto

Painamalla lyhyesti on/off-painiketta, käyttöön tulee Economy tila. Emme suosittele sitä käytettäväksi maakylmäsovelluksessa, sillä se nostaa haluttua lämpötilaa (asetusarvo +6°C).

Painikkeiden lukitus

Painikkeet saadaan lukittua painamalla samanaikaisesti ”puhaltimen nopeus” ja ”toimintatila” -painikkeita n. 3 sekunnin ajan. Tällöin ruudulle tulee näkyviin lukon kuva. Lukitus aukeaa painamalla samoja painikkeita uudelleen yhtä aikaa n. 3 sekuntia.