

TOPWAY – Kulma- ja suorasulun kasaus Topway-jakotukin kanssa.



1. Vaihda pyöriväliittimen musta O-rengastiiviste → punaiseen O-rengastiivisteeseen.
2. Asenna mustat tasotiivisteet pyöriväliittimen ja kulma- tai suorasulun väliin
3. Yllä olevat tarvittavat liittimet sekä tiivisteet sisältyvät toimitukseen.
4. Asennettaessa syöttöputken liitinrunkoa kulma- tai suorasulkuun käytä tässä välissä putkimiehen tiivisteteippiä.